てんしっちのたまごっち

リトルブック

❶〜❺の順によんでネ→

©BANDAI 1997

❶てんしっちのたまごっちを育てる前に

1 本体側面の絶縁シートを抜きます。

(ピーッとなって『おばけっち』が登場します)

注:いきなりおばけだけどビックリしないでください。

2 〈リセット操作〉本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。(ピーッと鳴ります)

※リセットスイッチはとがった棒やえんぴつ、シャープペンの芯などで強く押さないでください。



3 時計合わせをします。

まずBボタンで時計SET画面にします。Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたら、Cボタンで決定します。次にBボタンでてんしっち表示画面にもどします。

★時計合わせをしないとキャラクターは育てられないよ!!

※おばけっち2号が現れるまでは時計・リセット以外の操作はできません。

4 約5分後に星がはじけ『おばけっち2号』が登場します!!

注:いきなりおばけだけどビックリしないでください。

❷てんしっちが天使の都からやってきたら

てんしっちがピーピーないてよびかけてきたら、おせわマークをえらんでおせわしてね。えらぶ時は……

Aボタン→選択
Bボタン→決定
Cボタン→キャンセル

……で操作できるよ!!
てんしっちが何をいっているのか知りたい時は、おせわマークの「チェックメーター」を見てネ!!
（おせわのしかたについては❸を見てネ）



❸おせわのしかた（おせわマークの説明）

【コウモリをおいはらうには!?】 本体側面を指先でかるくたたいてみよう!! アナタの思いがつうじればコウモリはにげていくよ。コウモリをおいはらう以外にもこの方法をためしてみよう! なにがあるかはおたのしみ…（らしい）

※この時つよくたたいたり、物をつかってたたいたりしないでください。

【チェックメーター】 マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定したら、Ａボタンまたはボタンを押すと、てんしっちの、その時の以下のデータがチェックできるよ!! Ｃボタンを押すとてんしっち表示画面にもどるよ。



- ●人間界たいざい日数→てんしっちが人間界に来てからの日数
- ●ＴＰ（てんしパワー）→チョコをあげるとアップするよ! ＴＰの最大値はキャラによってちがうよ。
- ●しあわせ度→おいのりをしたあとにアナタがほめてあげるコトでアップします。ほめてもらうことがしあわせなんだネ!（メーターが右へのびる程しあわせ度がたかいよ）
- ●お　な　か→おなかのへり具合がわかるよ（ハートの数は全部で４つ。黒いハートが多い程満足度がアップするよ。はじめは不満足の状態からスタートだよ）パイをあげるとアップするよ。
- ●ガンバル度→てんしっちがゲームに成功するとガンバル度がアップするよ。てんしっちのテンションみたいなものだよ。（表示は「おなか」と一緒だよ）

【ほめる】 てんしっちがアナタのためにおいのりをしてくれたら「ありがとう」の気持ちをこめてマークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定してほめてあげましょう。

【食事】マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら「パイ」か「チョコ」をAボタンで選択・Bボタンで決定して与えてネ!

【ごきげんUPゲーム】マークをAボタンで選択・Bボタンで決定すると「ジャンピングスターゲーム」のスタートだよ。画面右からランダムに流れてくる5つの星をジャンプしてよけるゲームです。AボタンまたはBボタンでタイミングをつかんでジャンプしよう。1ゲームにつき5つ星が流れてくるよ。パーフェクトなら2ポイント、3つ以上よけられれば1ポイント「ガンバル度」がアップするよ!!(Cボタンでキャンセルしないかぎりゲームはつづくよ)

流れてくる星を……

ジャンプ!

【トイレ】てんしっちが星クズうんちをしたらマークをAボタンで選択・Bボタンで決定して流してあげましょう。

【注射】デビルっちの手下ガイコっちがゆうわくにきたらマークをAボタンで選択・Bボタンで決定しておいはらってあげよう!!ゆうわくにまけてしまうとデビルっちになっちゃうよ……。

【でんき】マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら「おん」か「おふ」をAボタンで選択・Bボタンで決定してネ!!てんしっちが眠り始めてサインを出したらでんきを「おふ」にしてあげよう。(てんしっちが眠ると「でんき」「チェックメーター」以外のお世話はできないよ)

【よびだしサイン】てんしっちがアナタに呼びかけるとマークが点灯するよ。点灯している間にお世話してあげてネ。

❹育て方のポイント

コレは育ての基本じゃが、とにかく愛情をもって育てるコト!!それと、コウモリがきたらちゃんとおっぱらってあげるコトじゃ。あと、キミのためにおいのりをしてくれたらほめてやるのじゃ!!（感謝[2]）

こんな時はほめてあげよう!

てんしっちがアナタのためにおいのりをしてくれたら「ありがとう」の気持ちをこめてほめてあげてネ。きっとてんしっちは「しあわせ」な気分になるよ。（何もしてない時にほめてもちょうしにのってしまって「ガンバル度」が下がっちゃうよ）

5 天使の都へかえってしまったら…

しゅぎょうをおえたてんしっちは、アナタに「バイバイ」をします。Bボタンを押すとてんしっちは「天使の都」へのぼっていきます。てんしっちからアナタへのメッセージが出るよ!)

★新しいてんしっちを育てるにはA・Cボタンの同時押しをすればOKだよ!(約5分後に次のてんしっちに会えるよ)

デビルっちになってしまったら…

アナタのかわいいてんしっちがデビルにのろわれてしまって「デビルっち」になってしまうと残念だケドもう何もしてあげられません…。アナタのかわいがっていたてんしっちはデビル界へいってしまうのです。

★A・Cボタン同時押しで新しいてんしっちを育てるコトができるよ!



《お買い上げのお客様へ》 商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関　東)柏市豊四季241-22 〒277 ☎0471-46-0371

(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531 ☎06-375-5050

(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466 ☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

BANDAI 1997 MADE IN CHINA

この説明書を、図のようにじゃばらに折ると、かわいいリトルブックになるよ。



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れないでください。

⚠ 注　意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(LR44)を口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ボタン電池(LR44)の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、ボタン電池(LR44)を飲み込んだとき、ボタン電池(LR44)からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。

《使用上の注意》

- セットされている電池はテスト用です。(電池は本商品の価格に含まれていません)画面表示が見えにくくなったらボタン電池(LR44)2個をご交換ください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- キーホルダーの取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ブリスター(透明パック)は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢12才以上

ボタン電池(LR44)2個使用(テスト用電池付)
電池耐久時間　連続約3ヶ月
時計精度　日差±3秒以内(常温)

電池交換のしかた

電池が消耗してくると右のようなお知らせ画面が表示されます。電池を交換してください。

①精密ドライバー（０番）を使用して本体裏側のネジを取り、電池ブタをはずしてください。

②消耗した電池を取り出し、新しい電池２個（ボタン電池ＬＲ４４）を⊕⊖を間違えないようにセットします。（電池は２個とも新しいものにしてネ）

③ツメを押し込んで電池ブタを閉じてからネジを閉めます。

④裏面❶のように、リセット操作をして時計合わせをすると、約５分後におばけっちが登場します。

こんなときはリセット操作

（操作方法については裏面❶を見てネ）

★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。

★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

★育てている途中で新しいおばけっちからやり直したくなった時。

※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ・シャープペンの芯などで強く押さないでネ。

※リセットスイッチは上記以外、必要以上に押さないでネ。

（とってもデリケートだからなのよ！byミカチュー）

音のＯＮ／ＯＦＦ

てんしっち表示画面の時に、Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、ピッと鳴ってＯＮとＯＦＦが切り替わります。

時計操作



時計を見たい時●おせわマークが点灯していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Bボタンを押すと、てんしっち表示画面に戻ります。

時計を直したい時●Bボタンを押して時計画面にし、AボタンとCボタンを同時に押すと時計ＳＥＴ画面になります。その後は裏面❶の時計合わせと同じです。

※てんしっちが「天使の都」へいったり、デビルっちのゆうわくにまけると、時計操作はできなくなります。

キーチェーンのつけ方・はずし方

つけ方●図のようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っぱるとチェーンがつながります。

はずし方●図のようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。

てんしっちはね、
実はアノたまごっち達のうまれかわりなんだよ。
だからキャラによっては
みんなの知っているのがいたりもするんだよ。
もちろんはじめて会うキャラもいっぱい。
このてんしっち達がくらしているのが「天使の都」なんだ。
あと、
てんしっちがやって来たのは
おせわになった人間に「ありがと」がいいたくて、
人間をしあわせな気持ちにさせるおいのりの
しゅぎょうのために来たんだって。
しゅぎょうをおえたてんしっちは
再びパワーＵＰのため「天使の都」へとんでいくよ…
そんなてんしっちのジャマをするのが「デビルっち」。
てんしっちをデビル界へつれこもうと
いつもねらっているんだ。
コワイね。
デビルっちのこぶんのコウモリ!!
コイツはデビル界へのスカウトマン。
くいしんぼうだからおかしとかよこどりされないように
注意した方がイイヨ。